## LoRaWAN 网关快速使用指南

1. 取出网关,安装天线,网线及电源。



LoRaWAN 网关实物图及安装说明

- 2. 给网关供电, TP-LINK 直接使用 AC220V 供电。
- 3. 网关会从路由器自动获取 IP 地址
- 4. 从路由器查看网关 IP 地址。

在路由器设备列表中查找网关的 IP 地址,下图是我的路由器设备 列表截图,可以看出此时网关名字是 CG10LE-X(也可能是 raspberypi),IP 地址是 192.168.2.225.

北京华启智能科技有限公司

- 电话: 010-57278672,51650651 转 8011 传真: 010-62657424
- 邮箱: tzmls2000@163.com,cankau@qq.com
- 网址: <u>http://www.cankau.cn/</u>

E用 ★ Decknarks 🔗	15535_百度百科 〇 About the	Jetty Fre D ADETTE 数据于由及注	All Informati	az Cel 👆 C2000 <sup>46</sup> 32-bit Re	a 🐘 🛅 A 18152
PHIC	OMM	前页 上网设置 元     44C3457CD425	奈 /56 <b>71</b> 修 1493.91	▲日本	⊕ © &
网关的设备4 CG10LE-X 或者 raspXXX	Honor_8	192.168.2.110 1C15:1F1EDA:1E	01 01	1 限选值 1 限选值	
		192.168.2.230 D0:50:99:34:73:77	10 11.06 10 10.06	T IRISHI 1 IRISHI	
	Giure-71	192.168.2.225 B&275E8.7C988F5 \$		1 限速的 4 限速的	
	PC-20130:	192,168,2,114 00:ED:4C:EB:24:80	10.41 42.63	1 田田油 1 田田油	
	💿 iPhone	192.168.2.168 DBC5:F3:A5:21:43	10 10	1 BURA	
	O Adminisiif	192.168.2.238 A4:5E:60:70:87:15	10 40		
	禁止上网设备:				
	设备名称	MACIBIE	允许上列		

5. 进入网关的配置页面.

在浏览器地址栏中输入网关的 IP 地址:192.168.2.225 (需要依

据第4步获取的 IP) 地址。会自动跳转到

<u>http://192.168.2.225/#/SignIn</u>,截图如下:



北京华启智能科技有限公司

电话: 010-57278672,51650651 转 8011 传真: 010-62657424

- 邮箱: tzmls2000@163.com,cankau@qq.com
- 网址: <u>http://www.cankau.cn/</u>

## 6. 登录后台, 用户名: admin, 密码: admin



网关概况

📋 Lalla Gateray 🛛 🗙 🚺		222
← → C [] 192,168,2,22	5/#/LoRaWarl.oRaff 度百科 🔘 Alexa the Jetty Fre 📘 Alf7755 教祭子般及? 🧮 Alf Information Coo 🚸 C2000 <sup>00</sup> 32-bit Jed	Р 🔂 🗏 - 🐂 🛄 д 16 152
LoRa Gateway		0 0
导航栏目	计统计本	
<ul> <li>局关状态</li> </ul>		
• 常用设置 、	10時秋秋間。 37570 ISN頻程。 CN470-510	
🖢 Losta刚关 🔷 👻		
O LoRalltSI	通道设置	
O LoRa影乐器	ISM频段	
● 系统功能 《	CN470-510 ~	
	射频1中心频率(Hz)	
	470600000	
	通道0 偏移 频率 (Hz) (MHz) 200	
	470	
	通道1 編移 編本 (Hz) (MHz)	
	410	

## 配置频点

北京华启智能科技有限公司

电话: 010-57278672,51650651 转 8011 传真: 010-62657424

- 邮箱: tzmls2000@163.com,cankau@qq.com
- 网址: <u>http://www.cankau.cn/</u>

6 - C D 192	and the second sec						
□ 190.	168.2.225/¥/Lo	RaWanLoRaServerInte	stface			۲	☆ ■
🛄 应用 ★ Boskewarks	😫 15535_百度百科	G Abrut the Jetty Ire	ANETTE 的第千形民"	🔛 ABM Information Com	40 C2000" 32-bit Real	80 🛅	其他书里
S.C.MANDER		上行溝口。	11700				
💾 LoRa网关	Ψ.	下行所曰: 開关的。	bg77ebille7cSBits				
O LoRalt		注接状态:	已连播				
O LoRa服务器							
● 系统功能		服务器设置					
		康务器吗/域名					
		iot.lpwan.me					
		上行端口					
		11700					
		下行编口					
		11700					
		心跳间隔(单位,移	)				
		15					
		<b>通信期时(单位,秒</b>	)				
		100					
			重賞	1	亚用		

配置服务器地址和端口

北京华启智能科技有限公司

电话: 010-57278672,51650651 转 8011 传真: 010-62657424

- 邮箱: <u>tzmls2000@163.com,cankau@qq.com</u>
- 网址: <u>http://www.cankau.cn/</u>